よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/

この説明書は、再生紙を使用しています。 はんだ付けに無鉛はんだを使用 キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 包装用緩衝材に段ボールを使用 Printed on recycled paper. Lead-free solder is used for soldering. Halogenated flame retardants are not used in cabinets. Corrugated cardboard is used for the packing cushions.

Sony Corporation Printed in Japan

Data Projector

女主りにめに	JP
Safety Regulations	GB
Règlements de sécurité	FR
Normativa de seguridad	ES
Sicherheitsbestimmungen	DE
Normative di sicurezza	ΙΤ
安全规则	CS

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示してあります。**この説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VPL-FX52/FX52L



ウヘヘモルに

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。

定期点検をする

5年に1度は、内部の点検を、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください(有料)。

故障したら使用を中止する

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口 にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりキャビネットを破損したときは



- 電源を切る。
- 2 電源コードや接続コードを抜く。
- お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに連絡する。

警告表示の意味

この説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身 事故につながることがあります。

<u></u> 注意

この表示の注意事項を守 らないと、感電やその他 の事故によりけがをした り周辺の物品に損害を与 えることがあります。

注意を促す記号











行為を禁止する記号









水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

行為を指示する記号







指示

プラグをコン アース線を セントから抜く 接続せよ

この装置は、情報処理装置等電波障害 自主規制協議会(VCCI)の基準に基 づくクラスA情報技術装置です。この 装置を家庭環境で使用すると電波妨害 を引き起こすことがあります。この場 合には使用者が適切な対策を講ずるよ う要求されることがあります。

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品 | です。

♠ 警告

設置の際には、容易にアクセスできる 固定配線内に専用遮断装置を設けるか、 使用中に、容易に抜き差しできる、機 器に近いコンセントに電源プラグを接 続してください。

万一、異常が起きた際には、専用遮断 装置を切るか、電源プラグを抜いてく ださい。

ご注意

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセントへ接続する前に行ってください。

アースの接続を外す場合は、必ず電源 プラグを電源コンセントから抜いてか ら行ってください。

<u></u> 注意

日本国内で使用する電源コードセット は、電気用品安全法で定める基準を満 足した承認品が要求されます。

ソニー推奨の電源コードセットをご使 用下さい。

安全のために

フィルターを必ず取り付けて使用して ください。

注意

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。使用済の電池は、 説明書に従って処理してください。

お客様へ

⚠ 警告

CD-ROM に収録された設置説明書は、 特約店様用に書かれたものです。

お客様が設置説明書に記載された設置 工事を行うと、事故などにより死亡や 大けがにつながることがあります。お 客様自身では、絶対に設置工事をしな いでください。

設置については必ずお買い上げ店また はテクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。

⚠ 警告





下記の注意事項を守 らないと、火災や **感電**により、**死亡** や**大けが**につなが ることがあります。

雷源コードを傷つけない



電源コードを傷つけると、火災 や感電の原因となることがあ ります。

- 設置時に、製品と壁やラック (棚) などの間に、はさみ込 んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷 つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ 張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱し たりしない。
- 電源コードを抜くときは、必 ずプラグを持って抜く。 万一、電源コードが傷んだら、 お買い上げ店またはテクニカ ルインフォメーションセン ターに交換をご相談ください。

指定された電源コード、接続ケーブ ルを使う



取扱説明書に記されている電 源コード、接続ケーブルを使 わないと、感電や故障の原因 となることがあります。

内部を開けない



内部には電圧の高い部分があ り、キャビネットや裏ぶたを 開けたり改造したりすると、 火災や感電の原因となること があります。内部の調整や設 定、点検、修理はお買い上げ店 またはテクニカルインフォ メーションセンターにご相談 ください。

レンズをのぞかない



投影中にプロジェクターのレ ンズをのぞくと光が目に入 り、悪影響を与えることがあ ります。

内部に水や異物を入れない



水や異物が入ると火災や感電 の原因となることがありま す。

万一、水や異物が入ったとき は、すぐに電源を切り、電源 コードや接続ケーブルを抜い て、お買い上げ店またはテク ニカルインフォメーションセ ンターにご相談ください。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内 部に熱がこもり、火災や故障 の原因となることがありま す。また、手を近づけるとやけ どをする場合があります。風 涌しをよくするために次の項 目をお守りください。

- 壁から50cm以上離して設置 する。
- 密閉された狭い場所に押し 込めない。
- 布などで包まない。
- たてて使用しない。

お手入れの際は、雷源を切って雷源 プラグを抜く



電源を接続したままお手入れ をすると、感電の原因となる プラグをコン ことがあります。 セントから抜く

プロジェクターの上に水が入ったも のを置かない



内部に水が入ると火災や感電 の原因となります。

長時間の外出、旅行のときは、電源 プラグを抜く



安全のため、必ず電源プラグ をコンセントから抜いてくだ スラグをコン さい。 セントから抜く

電源プラグおよびコネクターは突き あたるまで差し込む



指示

まっすぐに突きあたるまで差 し込まないと、火災や感電の 原因となります。

安全アースを接続する



接続せよ

アース接続は必ず電源プラグ を電源につなぐ前に行ってく アース線をださい。また、アース接続をは ずす場合は必ず電源プラグを 電源から切り離してから行っ てください。

床置き、または天井つり金具を使っ た天井つり以外の設置をしない



それ以外の設置をすると火災 や大けがの原因となることが あります。

天井への取り付け、移動は絶対に自 分でやらない



天井への取り付けは必ずお買 い上げ店またはテクニカルイ ンフォメーションセンターに ご相談ください(有料)。天井 の強度不足、取り付け方法が 不充分のときは落下する危険 があります。

必ずソニー製のプロジェク ターサスペンションサポート をご使用ください。特約店の 方は取り付けを安全に行うた めに、必ず本書、CD-ROM 内 の特約店様用設置説明書およ びプロジェクターサスペン ションサポートの取付説明書 の注意事項をお読みくださ 11

熱感知器や煙感知器のそばに設置し ない



熱感知器や煙感知器のそばに 設置すると、排気の熱などに より、感知器が誤動作するな ど、思わぬ事故の原因となる ことがあります。

アースキャップは幼児の手の届かな いところへ保管する



お子様が誤って飲むと、窒息 死する恐れがあります。

万一誤って飲み込まれた場合 は、ただちに医者に相談して ください。

特に小さなお子様にはご注意 ください。

⚠ 注意

下記の注意を守らな いと、**けが**をした り周辺の物品に損 害を与えることがあ ります。

不安定な場所に設置しない



ぐらついた台の上や傾いたと ころに設置すると、倒れたり 落ちたりしてけがの原因とな ることがあります。また、設 置・取り付け場所の強度を充 分にお確かめください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜き 差しをすると、感電の原因と

ぬれ手禁止なることがあります。

水のある場所に置かない



場などで使うと、火災や感電 水ぬれ禁止 の原因となります。雨天や降 雪中の窓際でのご使用や、海 岸、水辺でのご使用は特にご 注意ください。

水が入ったり、濡れたり、風呂

湿気やほごり、油煙、湯気の多い場 所や虫の入りやすい場所、直射日光 が当たる場所、熱器具の近くに置か ない。



火災や感電の原因となること があります。

スプレー缶などの発火物や燃えやす いものを排気口やレンズの前に置か ない。



火災の原因となることがあり ます。

投影中にレンズのすぐ前で光を遮ら ない



遮光した物に熱による変形な どの影響を与えることがあり ます。

落雷のおそれがあるときは、電源プ ラグに触れない



感電の原因となります。

接触禁止

アジャスター調整時に指を挟まない



アジャスターの調整は恒重に 行ってください。そうしない と、アジャスターに指を挟み、 けがの原因となることがあり ます。

排気口周辺には触れない



排気口周辺はランプの熱で温 度が高くなっています。手な どを触れると火傷の原因とな ります。

定期的にエアーフィルターをクリー ニングする



ランプ交換時に、必ずエアー フィルターのクリーニングを してください。

クリーニングを怠るとフィル ターにごみがたまり、内部に 熱がこもって火災の原因とな ることがあります。

定期的に内部の掃除を依頼する



注意

長い間掃除をしないと内部に ほこりがたまり、火災や感電 の原因となることがありま す。1年に1度は、内部の掃除 をお買い上げ店またはテクニ カルインフォメーションセン ターにご依頼ください(有 料)。

特に、湿気の多くなる梅雨の 前に掃除をすると、より効果 的です。

運搬するときは必ず左右側面を両手 でを持つ



- 運搬するときは、必ず左右側 面を両手で持ってください。 他の部分を持つとプロジェ クターが壊れたり、落として けがをすることがあります。
- 床置きのプロジェクターを 移動させるとき、本体と設置 面との間に指を挟まないよ うにご注意ください。

電源コード / 接続ケーブルに足を 引っかけない



電源コードや接続ケーブルに 足を引っかけると、プロジェ クターが倒れたり落ちたりし てけがの原因となることがあ ります。

レンズシフト調整時に指を挟まない



レンズシフトに指を挟まない ように注意してください。け がの原因となることがありま ないよう注意 す。

規定の電圧で使用する



規定外の電圧で使用すると火 災や感電の原因となることが あります。

長期保管時は不安定な場所に立てて おかない



倒れたり落ちたりしてけがの 原因になることがあります。

フィルターカバーが外れている状態 で使用しない



ファンが回転すると手を挟ま れることがあります。

電池についての安全 上のご注意

ここでは、本機での使用が可能なソ ニー製乾電池についての注意事項を記載しています。

万一、異常が起きたら

・電池の液が目に入ったら



すぐにきれいな水で洗い、ただちに医師 の治療を受ける。

・煙が出たら



お買い上げ店またはテクニカルイン フォメーションセンターに連絡する。

・電池の液が皮膚や衣服に付いたら



すぐにきれいな水で洗い流す。

・バッテリー収納部内で液が漏れたら



よくふき取ってから、新しい電池を入れる。

⚠ 警告



高温

下記の注意事項を守らないと、破裂・発熱・液漏れにより、 **死亡や大けが**などの人身事故になることがあります。

- 乾電池は充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 指定された種類の電池を使用する。



下記の注意事項を守らないと、破裂・液漏れにより、**けが**をしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

- 投げつけない。
- 使用推奨期限内(乾電池に記載)の乾 電池を使用する。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
- 電池を入れたまま長期間放置しない。
- 新しい電池と使用した電池は混ぜて 使わない。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 水や海水につけたり濡らしたりしない。

⚠警告

使用済みの乾電池は、取扱説明書ま たは地域のルールに従って処分して ください。

ランプについての安 全上のご注意

プロジェクターの光源には、内部圧力の 高い水銀ランプを使用しています。高圧 水銀ランプには、つぎのような特性があ ります。

- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりすることがある。
- 個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがある。指定の時間内で

あっても破裂、または不点灯状態になることがある。

交換時期を越えると、破裂の可能性が 高くなる。

「ランプを交換してください」という メッセージが表示されたときには、ラ ンプが正常に点灯している場合でも 速やかに新しいランプと交換してく ださい。

⚠警告





下記の注意を守らないと、**火災や感電**により**死亡や大けが**につながることがあります。

ランプ交換はランプが充分に冷えて から行う



電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。ランプ交換の際は、電源を切ってから1時間以上たって、充分にランプが冷えてから行ってください。

⚠注意

下記の注意を守らないと、**けが**をしたり周辺の**物品に損害**を与えることがあります。

ランプが破裂したときはすぐに交換 を依頼する



ランプが破裂した際には、プロジェクター内部やランプハウス内にガラス片が飛散している可能性があります。テクニカルインフォメーションセンターにランプの交換と内部の点検を依頼してください。また、排気口よりガスや粉じす。また、排気口よりとがあります。これたは水銀が含まれていますが、ボー吸い込んだり、やに医師にご相談ください。

本機または使用済みランプを廃棄する場合

本機のランプの中には水銀が含まれています。

廃棄の際は、一般の廃棄物とは一 緒にせず、地方自治体の条例また は規則に従ってください。

-設置・使用時のご注 意

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の**故障や破損の原因**となります。

風通しが悪い場所




- 吸気口および排気口は、内部の温度上昇を防ぐためのものです。風通しの悪い場所を避け、通風口をふさがないように設置してください。
- 吸気口や排気口がふさがって、内部の 温度が上昇すると、温度センサーが働き、「セット内部温度が高いです。1 分後に LAMP オフします。」という警告メッセージが表示され、1分後に自動的に電源が切れます。
- 本機の周囲から50cm以内には物を置かないようにしてください。
- 吸気口には小さな紙などが吸い込まれやすいのでご注意ください。

温度や湿度が高い場所



温度や湿度が非常に高い場所や温度が 著しく低い場所での使用は避けてくだ さい。

空調の冷暖気が直接当たる場所



結露や異常温度上昇により、故障の原 因となることがあります。

熱感知器や煙感知器のそば



感知器が誤動作する原因となることが あります。

ほこりが多い場所、たばこなどの煙 が入る場所



ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所 での使用は避けてください。この様な場所で使 用するとエアフィルターがつまりやすくなった り、故障や破損の原因となります。また、エア フィルターの汚れは内部の温度が上昇する原因 になるので定期的に掃除してください。


高地で使用する場合

海抜 1500m 以上でのご使用に際しては、設置設定メニューの高地モードの設定を「入」にしてください。「切」のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

使用に適さない状態

次のような状態では使用しないでください。

本機を立てて使用しない



プロジェクターを立ててお使いになることは避けてください。故障の原因となります。

本機を左右に傾けない



プロジェクターを 20 度以上傾けたり、 床置きおよび天つり以外の設置でお使いになることは避けてください。色む らやランプの寿命を著しく損ねる原因 となることがあります。

吸排気口を覆わない



吸排気口をふさぐような覆いやカバーをしたり、毛足の長いじゅうたんなどの上では使用しないでください。吸排気口がふさがれると、内部の温度が上昇します。

レンズの前に遮蔽物を置かない

投影中にレンズのすぐ前で光を遮らないでください。遮光した物に熱による変形など影響を与える可能性があります。投影を一時的に中断するときには、ピクチャーミューティング機能をお使いください。

使用上のご注意

液晶プロジェクターについて

液晶プロジェクターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えないことがあります。また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、液晶プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。

スクリーンについて

表面に凹凸のあるスクリーンを使用すると、本機とスクリーン間の距離やズーム倍率によって、まれに画面上に縞模様が現れる場合があります。これは本機の故障ではありません。

結露について

プロジェクターの設置してある**室内の** 急激な温度変化は結露を引き起こし、 故障の原因となりますので冷暖房にご 注意ください。

結露とは、寒いところから急に暖かい場所へ持ち込んだとき、本体の内部に水滴がつくことです。結**露が起きたときは、電源を入れたまま本機をそのまま約2時間放置**しておいてください。

ファンの音について

プロジェクターの内部には温度上昇を 防ぐためにファンが取り付けられてお り、電源を入れると多少音を生じます。 これらは、液晶プロジェクターの構造 によるもので、故障ではありません。 しかし、異常音が発生した場合にはお 買い上げ店にご相談ください。

部屋の照明について

直射日光や室内灯などで直接スクリーンを照らさないでください。美しく見やすい画像にするために、以下の点を参考にしてください。

- 集光形のダウンライトにする。
- 蛍光灯のような散光照明にはメッシュを使用する。
- 太陽の差し込む窓はカーテンやブラインドでさえぎる。
- 光を反射する床や壁はカーペットや 壁紙でおおう。

お手入れについて

- ・キャビネットやパネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れをふき取り、乾いた布で仕上げてください。なお、お手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- レンズに手を触れたり、固いもので傷をつけたりしないようにご注意ください。
- 必ず定期的にフィルターのクリーニングをしてください。

特約店様へ

設置を安全に行うために、この「安全 のために | に記載されたすべての項目 (お客様用を含む) と CD-ROM の内容 をよくお読みください。







下記の注意を守らな いと、火災や威雷 により死亡や大け **が**につながることが あります。

通風孔をふさぐような場所に設置し ない



通風孔をふさぐと内部に熱が こもり、火災や故障の原因と なることがあります。風通し をよくするために次の項目を お守りください。

- 壁から 50cm 以上離して設置 する。
- 密閉された狭い場所に押し 込めない。
- 毛足の長い敷物(じゅうたん) や布団など) の上に設置しな 11
- 布などで包まない。

天井への取り付けには細心の注意を はらう



- 天井への取り付け強度が不 充分だと、落下により死亡や 大けがにつながることがあ ります。
 - 必ずソニー製のプロジェク ターサスペンションサポー トPSS-620を使用してくださ 11
- 取り付けを安全に行うため に、本書、CD-ROM 内の特 約店様用設置説明書、取扱説 明書およびPSS-620の取付説 明書の注意事項をお読みく ださい。
- 取り付けは、PSS-620の取付 説明書の手順に従い確実に 行ってください。取り付けが 不完全な場合、落下する可能 性があります。

また、取り付け時には手をす べらせてプロジェクターを 落下させ、けがをすることの ないようご注意ください。

調整用丁具を内部に入れない



調整中などに、工具を誤って 内部に落とすと火災や感電の 原因となることがあります。 万一、落とした場合は、すぐに 電源を切り、電源コードを抜

容量の低い電源延長コードを使用し ない

いてください。



容量の低い延長コードを使う と、ショートしたり火災や感 電の原因となることがありま す。

安全アースを接続する



感電の原因となることがあり アース線をます。プラグから出ている緑 色のアースを、建物に備えら れているアース端子に接続し てください。

安全アースを接続しないと、

⚠注意

下記の注意を守らな いと、**けが**をした り周辺の物品に損 害を与えることがあ ります。

アジャスター調整時、手を挟まない よう注意する



アジャスターを回しすぎる とアジャスターがはずれ、 手を挟むことがありますの でご注意ください。

コード類は正しく配置する



電源コードや接続コードを 足に引っかけると転倒した り、プロジェクターの落下 によりけがの原因となるこ とがあります。充分注意し て接続・配置してください。

低い天井に天吊りしない



指示

頭などをぶつけてけがをす ることがあります。

キャビネットのカバー類はしっかり 固定する



天吊りの場合、カバー類が 固定されていないと落下し て、けがの原因となること があります。

不明な占はお買い上げ店またはテクニ カルインフォメーションセンターにご 相談ください。

設置場所について

- 前面の吸・排気口は、内部の温度上昇 を防ぐためのものです。風诵しの悪い 場所を避け、吸気口および排気口をふ さがないように設置してください。
- 温度・湿度が非常に高い場所や温度が 著しく低い場所、ほこりの多い場所で の使用は避けてください。
- 床置きおよび天井つり以外の設置で お使いになると、色むらやランプ寿命 の劣化などの問題が起こることがあ りますので避けてください。

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR USA ONLY. If used in USA, use the UL LISTED power cord specified below. DO NOT USE ANY OTHER POWER CORD

Plug Cap Parallel blade with ground pin

(NEMA 5-15P Configuration)

Cord Type SJT, three 16 or 18 AWG

wires

Length Minimum 1.5 m (4 ft .11 in.),

Less than 4.5 m (14 ft .9 in.)

Rating Minimum 10 A, 125 V

Using this unit at a voltage other than 120V may require the use of a different line cord or attachment plug, or both.

To reduce the risk of fire or electric shock, refer servicing to qualified service personnel.

WARNING: THIS WARNING IS APPLICABLE FOR OTHER COUNTRIES.

- 1 Use the approved Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug with earthing-contacts that conforms to the safety regulations of each country if applicable.
- 2 Use the Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug conforming to the proper ratings (Voltage, Ampere).

If you have questions on the use of the above Power Cord / Appliance Connector / Plug, please consult a qualified service personnel.

For the customers in the USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Europe

WARNING

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

For the customers in Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

WARNING

When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power cord to socket-outlet which must be provided near the unit and easily accessible.

If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power cord.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSED OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

For safety

Be sure to attach the air filter to the projector.

For the customers in Taiwan only



廢電池請回收

Precautions

Warning

The Installation Manual contained in the CD-ROM is for dealers.

If customers perform the installation described in this manual, an accident may occur, causing serious injury. Never install it by yourself. For installation, be sure to consult with a Sony dealer.

On safety

- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply. If voltage adaptation is required, consult with qualified Sony personnel.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified Sony personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes — the air coming out is hot.
- Be careful not to catch your fingers by the adjuster when you adjust the height of the projector. Do not push hard on the top of the projector with the adjuster out.

On illumination

- To obtain the best picture, the front of the screen should not be exposed to direct lighting or sunlight.
- Ceiling-mounted spot lighting is recommended. Use a cover over fluorescent lamps to avoid lowering the contrast ratio.

- Cover any windows that face the screen with opaque draperies.
- It is desirable to install the projector in a room where floor and walls are not of light-reflecting material. If the floor and walls are of reflecting material, it is recommended that the carpet and wall paper be changed to a dark color.

On preventing internal heat buildup

- After you turn off the power with the I/ (b) key on the control panel or on the Remote Commander, do not disconnect the unit from the wall outlet while the cooling fan is still running.
- Do not disconnect the AC power cord from the wall outlet while the fan is still running. (For dealers)

Caution

The projector is equipped with ventilation holes (intake) and ventilation holes (exhaust) at the front. Do not block or place anything near these holes, or internal heat build-up may occur, causing picture degradation or damage to the projector.

On cleaning

- To keep the cabinet looking new, periodically clean it with a soft cloth. Stubborn stains may be removed with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution. Never use strong solvents, such as thinner, benzene, or abrasive cleansers, since these will damage the cabinet.
- Avoid touching the lens. To remove dust on the lens, use a soft dry cloth. Do not use a damp cloth, detergent solution, or thinner
- Clean the filter at regular intervals.

On repacking

 Save the original shipping carton and packing material; they will come in handy if you ever have to ship your unit. For maximum protection, repack your unit as it was originally packed at the factory.

On LCD projector

• The LCD projector is manufactured using high-precision technology. You may, however, see tiny black points and/or bright points (red, blue, or green) that continuously appear on the LCD projector. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction.

For dealers

Please read throughly this Safety Regulations and Installation Manual contained in the CD-ROM for safe installation.

On safety

- Avoid using an extension cord with a low voltage limited since it may cause the short-circuit and physical incidents.
- To carry the projector, be sure to use the carrying handle. Do not hold other parts of the projector, especially the lens, nor catch your finger between the handle, floor, and the projector.
- Do not catch your finger between the unit and surface of the floor when moving the projector installed on the floor.
- Be careful not to catch your finger in the cooling fan.
- Do not carry the projector with the cabinet on and with its cover open.

On installation

- When the projector is mounted on the ceiling, the Sony PSS-620 Projector Suspension Support must be used for installation.
- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes. Leave space of more than 50 cm (19 ³/4 inches) between the wall and the projector. Be aware that room heat rises to the ceiling; check that the temperature near the installation location is not excessive.

- Install the projector on the floor or ceiling. Any other installation causes a mulfunction such as color irregularity or shortening lamp life.
- Do not install the unit in a location near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or humidity, mechanical vibration or shock.
- To avoid moisture condensation, do not install the unit in a location where the temperature may rise rapidly.
- Be sure to secure the cabinet cover firmly when installing to the ceiling firmly.

Notes on Installation and Usage

Unsuitable Installation

Do not install the projector in the following situations. **These installations may cause malfunction or damage** to the projector.

Poorly ventilated




- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) or near materials (curtains, draperies) that may block the ventilation holes.
- When the internal heat builds up due to the block-up, the temperature sensor will function with the message "High temp.! Lamp off in 1 min." The power will be turned off automatically after one minute.
- Leave space of more than 50 cm (19 ³/₄ inches) around the unit.
- Be careful that the ventilation holes may inhale tininess such as a piece of paper.

Highly heated and humid



- Avoid installing the unit in a location where the temperature or humidity is very high, or temperature is very low.
- To avoid moisture condensation, do not install the unit in a location where the temperature may rise rapidly.

Subject to direct cool or warm air from an air-conditioner



Installing in such a location may cause malfunction of the unit due to moisture condensation or rise in temperature.

Near a heat or smoke sensor



Malfunction of the sensor may be caused.

Very dusty, extremely smoky



Avoid installing the unit in a very dusty or extremely smoky environment. Otherwise, the air filter will become obstructed, and this may cause a malfunction of the unit or damage it. Dust preventing the air passing through the filter may cause a rise in the internal temperature of the unit. Clean the filter periodically.

Usage in High Altitude

When using the projector at an altitude of 1,500 m (4,921 feet) or higher, turn on "High Altitude Mode" in the INSTALL SETTING menu. Failing to set this mode when using the projector at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.


Note on the screen

When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the projector or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the projector.

Unsuitable Conditions

Do not use the projector under the following conditions.

Do not stand the unit upright on one side.



Avoid using as the unit topples over on its side. It may cause malfunction.

Do not tilt the unit to the right or left.



Avoid using as the unit tilts more than 20 degrees. Do not install the unit other than on the floor or ceiling. These installations may cause malfunction

Do not block the ventilation holes.



Avoid using something to cover over the ventilation holes (exhaust/intake); otherwise, the internal heat may build up.

Do not place a blocking object just in front of the lens.

Do not place any object just in front of the lens that may block the light during projection. Heat from the light may damage the object. Use the PIC MUTING key on the Remote Commander to cut off the picture.

Note

When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the projector or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the projector.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis. Confiez l'entretien uniquement à un personnel qualifié.

CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

La prise doit être près de l'appareil et facile d'accès.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UNE DE TYPE INCORRECT.

DÉBARRASSEZ-VOUS DES PILES USAGÉES EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS.

Par mesure de sécurité

Remettez le filtre à air en place sur le projecteur.

AVERTISSEMENT

- 1 Utilisez le cordon d'alimentation (à trois âmes) / le connecteur d'appareil / la fiche avec mise à la terre homologué(e) et conforme aux règlements de sécurité du pays d'utilisation si de tels règlements s'appliquent.
- 2 Utilisez le cordon d'alimentation (à trois âmes) / le connecteur d'appareil / la fiche conforme aux spécifications adéquates (tension, ampérage).

Pour toute question relative à l'utilisation du cordon d'alimentation / du connecteur d'appareil / de la fiche ci-dessus, veuillez

vous informer auprès du personnel de service agréé.

Pour les clients d'Europe

AVERTISSEMENT

Produit de Classe A. Dans un environnement résidentiel, cet appareil peut causer du brouillage radio ; le cas échéant, l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates nécessaires.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour EMC et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question concernant le service ou la garantie, veuillez consulter les adresses indiquées dans les documents de service ou de garantie séparés.

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'a pas d'interrupteur d'alimentation.

Lors de l'installation de l'appareil, ajoutez au câblage un dispositif de mise hors tension en un point facile d'accès, ou branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant se trouvant près de l'appareil et facile d'accès.

En cas de problème de fonctionnement de l'appareil, utilisez le dispositif de mise hors tension pour couper l'alimentation, ou débranchez le cordon d'alimentation.

Précautions

Avertissement

Le Manuel d'installation que contient le CD-ROM s'adresse aux revendeurs.

Il y a risque d'accident et de blessure grave si les clients exécutent eux-mêmes l'installation décrite dans ce manuel. N'effectuez jamais vous-même l'installation. Pour l'installation, vous devez vous informer auprès d'un revendeur Sony.

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre appareil est identique à la tension locale. Si un adaptateur de tension est nécessaire, contactez le service aprèsvente Sony.
- Si du liquide ou un objet quelconque venait à pénétrer dans le boîtier, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un technicien Sony qualifié avant de le remettre en service.
- Débranchez l'appareil de la prise murale si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, tirez-le par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon luimême.
- La prise murale doit se trouver à proximité de l'appareil et être facile d'accès.
- Même si vous mettez l'appareil hors tension, il demeure connecté à la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché dans la prise murale.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne placez pas les mains ni aucun objet près des orifices de ventilation — l'air qui s'en échappe est très chaud.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les supports réglables lorsque vous réglez la hauteur du projecteur. N'exercez pas une trop forte pression sur le dessus du projecteur lorsque le support réglable est déployé.

Éclairage

• Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, l'avant de l'écran ne doit pas être

- directement exposé à la source d'éclairage ni au rayonnement solaire.
- Nous préconisons un éclairage au moyen de spots fixés au plafond. Placez un écran sur les lampes fluorescentes de façon à éviter une altération du rapport de contraste.
- Couvrez les fenêtres qui font face à l'écran au moyen de rideaux opaques.
- Il est préférable d'installer le projecteur dans une pièce où le sol et les murs ne sont pas revêtus d'un matériau réfléchissant la lumière. Si le sol et les murs réfléchissent la lumière, nous vous recommandons de remplacer le revêtement du sol et des murs par une couleur sombre.

Prévention de la surchauffe interne

- Après avoir mis l'appareil hors tension avec la touche I / ① du panneau de commande ou de la télécommande, ne débranchez pas l'appareil de la prise murale tant que le ventilateur de refroidissement tourne.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise murale alors que le ventilateur tourne encore. (Pour les revendeurs)

Attention

Le projecteur est équipé d'orifices de ventilation (prise d'air et sortie d'air) à l'avant. N'obstruez pas ces orifices et ne placez rien à proximité car vous risqueriez de provoquer une surchauffe interne pouvant entraîner une altération de l'image ou des dommages au projecteur.

Nettoyage

- Pour conserver au châssis l'éclat du neuf, nettoyez-le régulièrement au moyen d'un chiffon doux. Pour éliminer les taches récalcitrantes, employez un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez en aucun cas des solvants puissants tels que diluant, benzène ou des agents nettoyants abrasifs car ceci pourrait endommager le fini du châssis.
- Ne touchez pas l'objectif. Pour dépoussiérer l'objectif, employez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de

- chiffon humide, de solution détergente ni de diluant.
- Nettoyez le filtre à intervalles réguliers.

Emballage

 Conservez le carton d'emballage et les matériaux de conditionnement d'origine car ils constitueront une protection idéale si vous êtes amené à transporter l'appareil. Pour une protection optimale, remballez votre appareil comme il l'était à sa sortie d'usine.

Projecteur LCD

• Le projecteur LCD est fabriqué selon une technologie de haute précision. Il est cependant possible que de petits points noirs ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent continuellement sur le projecteur LCD. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

Pour les revendeurs

Pour une installation sûre, veuillez lire l'ensemble des présents Règlements de sécurité et du Manuel d'installation que contient le CD-ROM.

Sécurité

- Évitez d'utiliser un cordon prolongateur à faible tension, car cela risquerait de causer un court-circuit et un accident matériel.
- Pour transporter le projecteur, vous devez le tenir par sa poignée de transport. Ne tenez le projecteur par aucune autre pièce, et tout particulièrement par l'objectif, et prenez garde de vous coincer les doigts entre la poignée, le plancher et le projecteur.
- Prenez garde de vous coincer les doigts entre l'appareil et la surface du plancher lorsque vous déplacez le projecteur alors qu'il est installé sur le plancher.
- Prenez garde de vous coincer les doigts dans le ventilateur de refroidissement.
- Ne transportez pas le projecteur sans avoir d'abord fermé le cabinet et le couvercle.

Lors de l'installation

- Pour monter le projecteur au plafond, il faut utiliser le support de montage au plafond Sony PSS-620 lors de l'installation
- Assurez une circulation d'air adéquate afin d'éviter toute surchauffe interne. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation. Laissez un espace libre de plus de 50 cm (19 ³/4 pouces) entre le mur et le projecteur. N'oubliez pas que la chaleur de la pièce monte au plafond. Assurez-vous donc que la température n'est pas trop élevée à l'emplacement choisi pour l'installation.
- Installez le projecteur sur le plancher ou au plafond. Tout autre type d'installation risque de causer un dysfonctionnement, comme par exemple des couleurs anormales ou une durée de vie réduite de la lampe.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un conduit d'air, ou dans un emplacement exposé directement à la lumière du soleil, très poussiéreux ou humide, ou sujet à des vibrations mécaniques ou chocs.
- Pour éviter la condensation d'humidité, n'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut augmenter rapidement.
- Vous devez fermer le couvercle du cabinet solidement lors de l'installation au plafond.

Remarques sur l'installation et l'utilisation

Installation déconseillée

N'installez pas le projecteur dans les conditions suivantes. **Ces installations**

peuvent entraîner un dysfonctionnement ou causer des dommages au projecteur.

Mauvaise ventilation




- Assurez une circulation d'air adéquate afin d'éviter toute surchauffe interne. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces textiles (tapis, couvertures, etc.) ni à proximité de rideaux ou de draperies susceptibles d'obstruer les orifices de ventilation.
- En cas de surchauffe interne due à une obstruction, le capteur de température est activé et le message « Surchauffe! Lampe OFF 1 min. » s'affiche. Le projecteur se met automatiquement hors tension après une minute.
- Laissez un espace libre de plus de 50 cm (19 ³/₄ pouces) autour de l'appareil.
- Veillez à ce que les orifices de ventilation n'aspirent pas de particules telles que des morceaux de papier.

Exposition à la chaleur et à l'humidité



- N'installez pas l'appareil dans un endroit très chaud, très humide ou très froid.
- Pour éviter la condensation d'humidité, n'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut augmenter rapidement.

Exposition au flux d'air froid ou chaud d'un climatiseur



L'installation dans un tel endroit peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil suite à la condensation de l'humidité ou à l'élévation de la température.

Près d'un détecteur de chaleur ou de fumée



Cela risquerait de causer un mauvais fonctionnement du détecteur.

Très poussiéreux, extrêmement enfumé



Évitez d'installer l'appareil dans un endroit très poussiéreux ou extrêmement enfumé. Autrement, le filtre à air se bouchera, ce qui risque de causer un dysfonctionnement de l'appareil ou de l'endommager. La température interne de l'appareil risque de s'élever si la poussière empêche l'air de passer par le filtre. Nettoyez le filtre régulièrement.

Utilisation à haute altitude

Si vous utilisez le projecteur à une altitude de 1 500 m (4 921 pieds) ou supérieure, activez « Mode haute altit. » dans le menu RÉGLAGE D'INSTALLATION. Si vous n'activez pas ce mode lors d'une utilisation à haute altitude, il pourra en résulter des effets défavorables pour le projecteur tels que la diminution de la fiabilité de certaines pièces.


Remarque sur l'écran

Si la surface de l'écran est irrégulière, il se peut dans certains cas (rares) que des motifs rayés apparaissent sur l'écran à certaines distances entre l'écran et le projecteur ou certains grossissements du zoom. Ceci n'est pas une anomalie du projecteur.

Positions déconseillées

N'utilisez pas le projecteur dans les conditions suivantes.

Ne mettez pas le projecteur debout sur un côté.



Évitez d'utiliser le projecteur dans une position qui pourrait entraîner un basculement. Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.

N'inclinez pas le projecteur vers la droite ou vers la gauche.



Évitez d'utiliser le projecteur avec une inclinaison latérale supérieure à 20 degrés. N'installez pas l'appareil ailleurs qu'au sol ou au plafond. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement.

N'obstruez pas les orifices de ventilation.



Ne recouvrez pas les orifices de ventilation du projecteur (prise/sortie d'air) pour éviter une surchauffe interne.

Ne placez pas un objet bloquant juste devant l'objectif.

Ne placez aucun objet juste devant l'objectif qui pourrait bloquer la lumière durant la projection. La chaleur provenant de la lumière risque d'endommager l'objet. Utilisez la touche PIC MUTING de la télécommande pour couper l'image.

Remarque

Si la surface de l'écran est irrégulière, il se peut dans certains cas (rares) que des motifs rayés apparaissent sur l'écran à certaines distances entre l'écran et le projecteur ou certains grossissements du zoom. Ceci n'est pas une anomalie du projecteur.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Contrate exclusivamente los servicios de personal cualificado.

ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

La toma de corriente debe encontrarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.

PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Por razones de seguridad

No olvide sujetar el filtro de aire al proyector.

ADVERTENCIA

- 1 Utilice el cable de alimentación (trifilar) / conector de aparato / enchufe homologado con toma de tierra que cumple con la normativa de seguridad de cada país, si corresponde.
- 2 Utilice el cable de alimentación (trifilar) / conector de aparato / enchufe homologado conforme a las especificaciones apropiadas (voltaje, amperaje).

Si tiene alguna pregunta acerca del uso del cable de alimentación / conector de aparato / enchufe anteriores, consulte por favor al personal de servicio cualificado.

Para clientes en Europa

ADVERTENCIA

Éste es un producto de Clase A. En un entorno de vivienda, este producto puede causar interferencias en las ondas de radio, en cuyo caso el usuario puede tener que tomar las medidas pertinentes.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, con dirección en 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El Representante autorizado para EMC y seguridad del producto es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para asuntos relacionados con el servicio y la garantía, consulte las direcciones entregadas por separado para los documentos de servicio o garantía.

ADVERTENCIA

Esta unidad no tiene interruptor de alimentación.

Al instalar la unidad, incorpore al cableado fijo un dispositivo de desconexión fácilmente accesible, o conecte el cable de alimentación a una toma de corriente cercana a la unidad y de fácil acceso. Si ocurriera alguna avería durante el funcionamiento de la unidad, accione el dispositivo de desconexión para cortar la alimentación o desenchufe el cable de alimentación.

Precauciones

Advertencia

El manual de instalación contenido en el CD-ROM es para los distribuidores. Si un cliente realiza la instalación descrita en el manual puede producirse un accidente que provoque lesiones graves. No la instale nunca usted mismo. Para la instalación, consulte con un distribuidor de Sony.

Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local. Si es necesario adaptar la tensión, consulte con personal especializado de Sony.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado de Sony antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vaya a utilizarla durante varios días
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (toma de corriente) mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la unidad.
- No mire al objetivo mientras la lámpara esté encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale está caliente.
- Tenga cuidado de no pillarse los dedos con el ajustador cuando ajuste la altura del proyector. No ejerza una presión excesiva sobre la parte superior del proyector cuando el ajustador esté fuera.

Iluminación

 Con el fin de obtener imágenes con la mejor calidad posible, la parte frontal de la pantalla no debe estar expuesta a la luz solar ni a iluminaciones directas.

- Se recomienda utilizar una luz proyectora en el techo. Cubra las lámparas fluorescentes para evitar que se produzca una disminución en la relación de contraste.
- Cubra con tela opaca las ventanas que estén orientadas hacia la pantalla.
- Es recomendable instalar el proyector en una sala cuyo suelo y paredes estén hechos con materiales que no reflejen la luz. Si el suelo y las paredes están hechos de dicho tipo de material, se recomienda cambiar el color de éstos por uno oscuro.

Prevención del calentamiento interno

- Después de desactivar la alimentación con la tecla I / () del panel de control o del mando a distancia, no desconecte la unidad de la toma mural mientras el ventilador de refrigeración esté en funcionamiento.
- No desconecte el cable de alimentación CA de la toma mural mientras esté en funcionamiento el ventilador. (Para los distribuidores)

Precaución

El proyector está equipado con orificios de ventilación de aspiración y de escape en la parte frontal. No bloquee dichos orificios ni coloque nada cerca de ellos, ya que si lo hace puede producirse un recalentamiento interno, causando el deterioro de la imagen o daños al proyector.

Limpieza

- Para mantener el exterior de la unidad como nuevo, límpielo periódicamente con un paño suave. Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño ligeramente humedecido en una solución detergente suave. No utilice nunca disolventes concentrados, como diluyente, bencina o limpiadores abrasivos, ya que dañarán el exterior.
- Evite tocar el objetivo. Utilice un paño seco y suave para eliminar el polvo del objetivo. No utilice un paño húmedo, soluciones detergentes ni diluyentes.
- · Limpie el filtro con regularidad.

Embalaje

 Guarde la caja y los materiales de embalaje originales, ya que resultarán útiles cuando tenga que embalar la unidad. Para obtener una máxima protección, vuelva a embalar la unidad como se embaló originalmente en fábrica.

Provector LCD

 El proyector LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que se observen pequeños puntos negros o brillantes (rojos, azules o verdes), o ambos, de forma continua en el proyector. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica fallo de funcionamiento.

Para los distribuidores

Lea detenidamente estas normativa de seguridad y el manual de instalación contenido en el CD-ROM para asegurarse de la seguridad de las instalaciones.

Seguridad

- Evite utilizar un cable prolongador con un bajo límite de tensión, ya que puede producir cortocircuitos e incidentes físicos.
- Para transportar el proyector, utilice el asa de transporte. No sostenga el proyector por otras partes, en especial por el objetivo, ni se atrape los dedos entre el asa, el suelo y el proyector.
- No se atrape los dedos entre la unidad y la superficie del suelo al mover un proyector instalado en el suelo.
- Tenga cuidado de no atraparse los dedos con el ventilador de refrigeración.
- No transporte el proyector guardado en su estuche y con la tapa abierta.

Sobre la instalación

- Si se instala el proyector en el techo, deberá utilizarse un soporte de suspensión Sony PSS-620.
- Permita una circulación de aire adecuada para evitar el recalentamiento interno. No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los orificios de ventilación. Deje un espacio superior a 50 cm (19 ³/₄ pulgadas) entre la pared y el proyector. Tenga en cuenta que el calor de la habitación se eleva hacia el techo; compruebe que la temperatura alrededor de la ubicación de instalación no sea excesiva.
- Instale el proyector en el suelo o en el techo. Cualquier otra instalación provocará averías tales como irregularidades en el color o el acortamiento de la vida útil de la lámpara.
- No instale la unidad en una ubicación cercana a fuentes de calor tales como radiadores o conducciones de aire, ni en un lugar sujeto a la luz directa del sol, demasiado polvo o humedad, vibraciones mecánicas o golpes.
- Para evitar que se condense humedad, no instale la unidad en lugares en los que la temperatura pueda aumentar rápidamente.
- Cierre firmemente la tapa de la carcasa cuando lo instale en el techo.

Notas sobre la instalación y el uso

Instalación inadecuada

No instale el proyector en las siguientes situaciones. Estas instalaciones pueden producir fallos de funcionamiento o daños al proyector.

Ventilación escasa



- Permita una circulación de aire adecuada para evitar el recalentamiento interno. No coloque la unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni cerca de materiales (cortinas, tapices, etc.) que puedan bloquear los orificios de ventilación.
- Si se produce recalentamiento interno debido al bloqueo de los orificios, el sensor de temperatura se activará y aparecerá el mensaje "Temperatura alta! Apag. 1 min.". La alimentación se desactivará automáticamente tras un minuto.
- Deje un espacio superior a 50 cm (19³/₄ pulgadas) alrededor de la unidad.
- Procure que no se introduzcan elementos extraños de tamaño reducido por los orificios de ventilación, como por ejemplo trozos de papel.

Calor y humedad excesivos



- Evite instalar la unidad en lugares en los que la temperatura o la humedad sean muy elevadas, o en los que la temperatura sea muy baja.
- Para evitar que se condense humedad, no instale la unidad en lugares en los que la temperatura pueda aumentar rápidamente.

Expuesto a un flujo directo de aire frío o caliente procedente de un aparato de climatización



Si la instala en una ubicación de estas características, la unidad puede averiarse debido a la condensación de humedad o al aumento de tempertura.

Cerca de un sensor de calor o de humo



Puede provocar que el sensor se averíe.

Con mucho polvo o humo excesivo



Evite instalar la unidad en un entorno en el que haya un exceso de polvo o humo. Si lo hace, el filtro de aire se obstruirá, y es posible que la unidad se averíe o se dañe. El polvo, que impide que el aire pase por el filtro, puede provocar que la temperatura interna de la unidad aumente. Limpie el filtro regularmente.

Uso en altitudes elevadas

Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m (4.921 pies) o más, active el "Modo gran altitud" en el menú AJUSTE INSTALACIÓN. Si no se establece este modo cuando se utiliza el proyector a altitudes elevadas pueden producirse efectos adversos, tales como la reducción de la fiabilidad de determinados componentes.


Nota sobre la pantalla

Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y el proyector y de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería del proyector.

Condiciones inadecuadas

No emplee el proyector en las siguientes condiciones.

No coloque la unidad en posición vertical sobre un lateral.



Evite utilizar la unidad en posición vertical apoyada en un lateral. Pueden producirse fallos de funcionamiento.

No incline la unidad a la izquierda o a la derecha.



Evite utilizar la unidad con una inclinación superior a 20 grados. Instale la unidad únicamente en el suelo o en el techo. Si no lo hace así, puede provocar averías.

No bloquee los orificios de ventilación.



Evite emplear algo que cubra los orificios de ventilación (escape/aspiración); en caso contrario, es posible que se produzca un recalentamiento interno.

No coloque ningún objeto que bloquee el objetivo justo delante del objetivo.

No coloque ningún objeto justo delante del objetivo que pueda bloquear la luz durante la proyección. El calor de la luz puede dañar el objetivo. Utilice la tecla PIC MUTING del mando a distancia para interrumpir la imagen.

Nota

Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y el proyector y de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería del proyector.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie nicht das Gehäuse. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

VORSICHT

WIRD DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN.

Zur Sicherheit

Bringen Sie unbedingt den Luftfilter am Projektor an.

WARNUNG

- 1 Verwenden Sie ein zugelassenes Netzkabel (3-Leiter-Netzkabel) und einen zugelassenen Gerätestecker mit Erdungskontakten, die den Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes entsprechen, falls zutreffend.
- 2 Verwenden Sie ein Netzkabel (3-Leiter-Netzkabel) und einen zugelassenen Gerätestecker, die den Leistungsanforderungen (Spannung, Stromstärke) genügen.

Falls Sie Fragen zum Gebrauch des obigen Netzkabels/Gerätesteckers haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Für Kunden in Europa

WARNUNG

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, sodass der Benutzer angehalten ist, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Der autorisierte Repräsentant für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Bei jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten aufgeführten Anschriften.

WARNUNG

Dieses Gerät besitzt keinen Ein-Aus-Schalter

Bauen Sie bei der Installation des Gerätes eine leicht zugängliche

Unterbrechungsvorrichtung in die feste Verkabelung ein, oder schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an, die in der Nähe des Gerätes liegt und leicht zugänglich ist

Sollte während des Betriebs des Gerätes eine Störung auftreten, betätigen Sie zum Abschalten der Stromversorgung die Unterbrechungsvorrichtung, oder ziehen Sie das Netzkabel ab.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Vorsichtsmaßnahmen

Warnung

Die in der CD-ROM enthaltene Installationsanleitung ist für Händler bestimmt.

Falls Kunden die in dieser Anleitung beschriebene Installation durchführen, kann ein Unfall mit daraus resultierenden schweren Verletzungen auftreten. Führen Sie die Installation auf keinen Fall selbst durch. Wenden Sie sich bezüglich der Installation an einen Sony-Händler.

Zur Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass die Betriebsspannung des Gerätes der lokalen Netzspannung entspricht. Falls eine Spannungsanpassung erforderlich ist, konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Sony-Personal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Soll das Gerät einige Tage lang nicht benutzt werden, trennen Sie es von der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie zum Trennen des Kabels am Stecker. Niemals am Kabel selbst ziehen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an der Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Blicken Sie bei eingeschalteter Lampe nicht in das Objektiv.
- Halten Sie Ihre Hände oder Gegenstände von den Lüftungsöffnungen fern — die austretende Luft ist heiß.
- Achten Sie beim Einstellen der Höhe des Projektors darauf, dass Sie sich nicht die Finger an den Einstellfüßen klemmen.
 Vermeiden Sie festes Drücken auf die Oberseite des Projektors bei ausgefahrenem Einstellfuß.

Zur Beleuchtung

- Um eine optimale Bildqualität zu erzielen, achten Sie darauf, dass die Vorderseite der Leinwand keinem direkten Kunst- oder Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Deckenmontierte Punktstrahler sind zu empfehlen. Leuchtstofflampen sollten abgedeckt werden, um eine Herabsetzung des Kontrastverhältnisses zu vermeiden.
- Fenster, die der Leinwand gegenüberliegen, sollten mit lichtundurchlässigen Vorhängen verdeckt werden.
- Der Projektor sollte möglichst in einem Raum installiert werden, dessen Boden und Wände aus nicht reflektierendem Material bestehen. Ist dies nicht möglich, sollten Sie für Bodenbelag und Wandverkleidung ein dunkles Material wählen.

Zur Verhütung eines internen Wärmestaus

- Trennen Sie den Projektor nicht unmittelbar nach dem Ausschalten mit der Taste I / 🖒 an dem Bedienfeld oder an der Fernbedienung von der Netzsteckdose, solange der Lüfter noch läuft.
- Ziehen Sie nicht das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, solange der Lüfter noch läuft. (Für Händler)

Vorsicht

Der Projektor ist mit Lüftungsöffnungen (Einlass und Auslass) an der Vorderseite ausgestattet. Der Luftstrom durch diese Öffnungen darf nicht blockiert oder durch in der Nähe abgestellte Gegenstände behindert werden, weil es sonst zu einem internen Wärmestau kommen kann, der eine Verschlechterung der Bildqualität oder eine Beschädigung des Projektors zur Folge haben kann.

Zur Reinigung

- Damit das Gehäuse immer wie neu aussieht, sollte es regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden.
 Hartnäckige Schmutzflecken können mit einem Tuch entfernt werden, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel, wie Verdünner oder Benzin, und auch keine Scheuermittel, weil diese das Gehäuse angreifen.
- Vermeiden Sie eine Berührung des Objektivs. Am Objektiv haftender Staub kann mit einem weichen, trockenen Tuch entfernt werden. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch und auch keine Reinigungslösung oder Verdünner.
- Reinigen Sie den Filter in regelmäßigen Abständen.

Zum Verpacken

 Bewahren Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut auf für den Fall, dass Sie das Gerät später einmal transportieren müssen. Am besten geschützt ist das Gerät beim Transport, wenn Sie es wieder so verpacken, wie es geliefert wurde.

Info zum LCD-Projektor

 Der LCD-Projektor wurde unter Einsatz von Präzisionstechnologie hergestellt. Es kann jedoch sein, dass im Projektionsbild des LCD-Projektors ständig winzige schwarze und/oder helle Punkte (rote, blaue oder grüne) enthalten sind. Diese Punkte sind ein normales Ergebnis des Herstellungsprozesses und stellen kein Anzeichen für eine Funktionsstörung des Gerätes dar.

Für Händler

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsbestimmungen und die in der CD-ROM enthaltene Installationsanleitung aufmerksam durch, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Zur Sicherheit

- Vermeiden Sie die Benutzung eines Verlängerungskabels mit niedriger Spannungsgrenze, weil es einen Kurzschluss und Sachschäden verursachen kann.
- Tragen Sie den Projektor nur am Tragegriff. Achten Sie darauf, dass Sie keine anderen Teile des Projektors, vor allem nicht das Objektiv, halten und sich nicht die Finger zwischen Griff, Boden und Projektor klemmen.
- Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen dem Projektor und der Bodenfläche, wenn Sie den auf den Boden gestellten Projektor bewegen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht vom Lüfter erfasst werden.
- Tragen Sie den Projektor nicht mit aufgesetztem Gehäuse und offener Abdeckung.

Info zur Installation

- Soll der Projektor an der Decke montiert werden, muss der Projektor-Deckenhalter PSS-620 von Sony für die Installation verwendet werden.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, wie Teppichen oder Decken, oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen und Wandbehängen auf, welche die Lüftungsöffnungen blockieren könnten. Halten Sie einen Abstand von mindestens 50 cm zwischen der Wand und dem Projektor ein. Bedenken Sie, dass die Zimmerwärme zur Decke steigt, und prüfen Sie, dass die Temperatur in der Nähe der Installationsposition nicht zu hoch ist.
- Installieren Sie den Projektor auf dem Boden oder an der Decke. Jede andere Installationsart verursacht Funktionsstörungen, wie Farbabweichungen oder Verkürzung der Lampenlebensdauer.

- Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Warmluftauslässen, oder an Orten, die direktem Sonnenlicht, starkem Staubniederschlag oder Feuchtigkeit, Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt sind.
- Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, sollte das Gerät nicht an einem Ort installiert werden, der starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
- Sorgen Sie bei Deckenmontage für eine einwandfreie Sicherung der Gehäuseabdeckung.

Hinweise zu Installation und Gebrauch

Ungeeignete Installation

Installieren Sie den Projektor nicht unter den folgenden Bedingungen. Eine Installation unter den folgenden Bedingungen kann Funktionsstörungen oder Beschädigung des Projektors zur Folge haben.

Schlechte Ventilation



- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, wie Teppichen oder Decken, oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen und Wandbehängen auf, welche die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
- Wenn es wegen einer Blockierung zu einem internen Wärmestau kommt, wird

- der Temperatursensor aktiviert und die Meldung "Zu heiß! Birne aus in 1 Min." angezeigt. Der Projektor schaltet sich nach einer Minute automatisch aus.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 50 cm um den Projektor ein.
- Achten Sie darauf, dass keine Partikel, wie Papierschnitzel, durch die Lüftungsöffnungen angesaugt werden.

Hohe Wärme und Feuchtigkeit



- Vermeiden Sie die Installation des Gerätes an einem sehr heißen, kalten oder feuchten Ort.
- Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, sollte das Gerät nicht an einem Ort installiert werden, der starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Direkte Einwirkung von kalter oder warmer Luft von einer Klimaanlage



Die Installation an einem solchen Ort kann zu einer Funktionsstörung des Geräts führen, die durch Feuchtigkeitskondensation oder Temperaturanstieg verursacht wird.

In der Nähe eines Wärme- oder Rauchsensors



Eine Funktionsstörung des Sensors kann verursacht werden.

Sehr staubiger oder extrem rauchiger Ort



Vermeiden Sie die Installation des Geräts in sehr staubiger oder extrem rauchiger Umgebung. Anderenfalls setzt sich der Luftfilter zu, was zu einer Funktionsstörung oder Beschädigung des Geräts führen kann. Ein mit Staub zugesetzter Luftfilter kann einen Anstieg der internen Temperatur des Geräts verursachen. Reinigen Sie den Filter regelmäßig.

Benutzung in Höhenlagen

Wenn Sie den Projektor in Höhenlagen über 1.500 m benutzen, aktivieren Sie den "Höhenlagenmodus" im Menü ANFANGSWERTE. Wird dieser

im Menü ANFANGSWERTE. Wird dieser Modus bei Verwendung des Projektors in Höhenlagen nicht aktiviert, kann dies negative Folgen haben, wie z.B. die Verschlechterung der Zuverlässigkeit bestimmter Komponenten.


Hinweis zur Leinwand

Wenn Sie eine Leinwand mit rauer Oberfläche verwenden, können je nach dem Abstand zwischen der Leinwand und dem Projektor oder der Zoomvergrößerung manchmal Streifenmuster auf der Leinwand erscheinen. Dies ist keine Funktionsstörung des Projektors.

Ungeeignete Bedingungen

Benutzen Sie den Projektor nicht unter den folgenden Bedingungen.

Den Projektor nicht hochkant auf eine Seite stellen.



Vermeiden Sie den Betrieb in dieser Stellung, weil das Gerät umkippen kann. Es könnte zu einer Funktionsstörung kommen.

Den Projektor nicht nach rechts oder links neigen.



Vermeiden Sie den Betrieb des Gerätes bei einer seitlichen Neigung von mehr als 20 Grad. Verwenden Sie außer Tisch- oder Deckeninstallation keine anderen Installationsarten. Es könnte sonst zu einer Funktionsstörung kommen.

Nicht die Lüftungsöffnungen blockieren.



Unterlassen Sie das Abdecken der Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass), weil es sonst zu einem internen Wärmestau kommen kann.

Kein Hindernis direkt vor dem Objektiv aufstellen.

Stellen Sie keinen Gegenstand, der das Licht während der Projektion blockiert, direkt vor das Objektiv. Die Wärme des Lichts könnte den Gegenstand beschädigen. Drücken Sie die Taste PIC MUTING an der Fernbedienung, um das Bild abzuschalten.

Hinweis

Wenn Sie eine Leinwand mit rauer Oberfläche verwenden, können je nach dem Abstand zwischen der Leinwand und dem Projektor oder der Zoomvergrößerung manchmal Streifenmuster auf der Leinwand erscheinen. Dies ist keine Funktionsstörung des Projektors.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.

La presa di corrente dovrebbe essere installata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.

ATTENZIONE

PERICOLO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA PILA CON UNA DI TIPO DIVERSO. SMALTIRE LE PILE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI

Per la sicurezza

Aver cura di montare il filtro dell'aria sul proiettore.

AVVERTENZA

- 1 Usare cavo di alimentazione (cavo di alimentazione di rete a tre conduttori) / connettore / spina dell'apparecchio con contatti di messa a terra a norma, conformi alle regolamentazioni di sicurezza applicabili del paese specifico.
- 2 Usare cavo di alimentazione (cavo di rete a tre conduttori) / connettore / spina dell'apparecchio di valori nominali (tensione, corrente) adeguati.

Per domande a proposito dell'uso del cavo di alimentazione / connettore / spina dell'apparecchio, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

Per clienti in Europa

AVVERTENZA

Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenza radio, nel qual caso all'utilizzatore potrebbe essere richiesto di adottare opportuni provvedimenti.

Il fabbricante di questo prodotto è la Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. La rappresentanza autorizzata per EMC e la sicurezza dei prodotti è la Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, si prega di rivolgersi agli indirizzi riportati nei documenti sull'assistenza o sulla garanzia a parte.

AVVERTENZA

Questa unità non è dotata di interruttore di alimentazione.

Nell'installare l'unità, inserire nel cablaggio fisso un sezionatore facilmente accessibile, oppure collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete vicina all'apparecchio e facilmente accessibile.

Se dovesse verificarsi un guasto durante il funzionamento dell'apparecchio, agire sul sezionatore per scollegare l'alimentazione, oppure scollegare il cavo di alimentazione.

Precauzioni

Avvertimento

Il manuale d'installazione compreso nel CD-ROM è destinato ai rivenditori. Se l'installazione descritta in questo manuale viene effettuata dai clienti. potrebbe verificarsi un incidente, causando grave infortunio. Non effettuare mai l'installazione personalmente. Per l'installazione, rivolgersi a un rivenditore Sony.

Sicurezza

- Controllare che la tensione di esercizio dell'apparecchio sia identica alla tensione dell'alimentazione elettrica locale. Se è necessaria una regolazione di tensione. rivolgersi a personale Sony qualificato.
- Se degli oggetti o liquidi dovessero cadere nell'apparecchio, scollegarlo e farlo controllare da personale qualificato Sony prima di utilizzarlo nuovamente.
- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per diversi giorni, scollegarlo dalla presa di corrente.
- Per scollegare il cavo, tirarlo per la spina. Non tirare mai il cavo.
- La presa di rete deve essere vicina all'apparecchio e facilmente accessibile.
- · L'unità non è scollegata dalla sorgente di alimentazione c.a. finché è connessa a una presa a muro, anche se l'unità stessa è stata spenta.
- Non guardare l'obiettivo mentre la lampada è accesa.
- Non mettere la mano o degli oggetti vicino alle prese di ventilazione — l'aria che ne fuoriesce è calda.
- Nel regolare l'altezza del proiettore, prestare attenzione a non pizzicare le dita nel dispositivo di regolazione. Non spingere con forza sulla parte superiore del proiettore quando il dispositivo di regolazione è esteso.

Illuminazione

- Per ottenere l'immagine migliore, la parte anteriore dello schermo non deve essere esposta all'illuminazione o alla luce solare
- Si consiglia l'uso di faretti a sospensione sul soffitto. Per evitare di diminuire il rapporto di contrasto, usare un coprilampada sulle lampade fluorescenti.
- Coprire le finestre di fronte allo schermo con tende opache.
- È preferibile installare il proiettore in una stanza in cui il pavimento e le pareti non siano composti da materiali che riflettono la luce. In caso contrario, è consigliabile cambiare tappeti e tappezzeria in modo che siano di colore scuro.

Prevenzione del surriscaldamento

- Dopo aver spento l'alimentazione con il tasto I / (b) sul pannello di controllo o sul telecomando, non scollegare l'unità dalla presa a muro mentre la ventola di raffreddamento è ancora in funzione.
- Non scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa a muro mentre la ventola sta ancora girando. (Per rivenditori)

Attenzione

Il proiettore è dotato di prese di ventilazione di aspirazione e di scarico nella parte anteriore. Non ostruire tali prese con oggetti, onde evitare il surriscaldamento interno, che potrebbe compromettere la qualità delle immagini o danneggiare il proiettore.

Pulizia

• Per mantenere nuove le parti esterne dell'apparecchio, pulirle periodicamente con un panno morbido. Rimuovere le macchie ostinate con un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente leggera. Non usare mai solventi forti come diluente, benzene o detersivi abrasivi, onde evitare di danneggiare le parti esterne.

- Evitare di toccare l'obiettivo. Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, usare un panno morbido e asciutto. Non usare panni inumiditi, soluzioni detergenti o diluente.
- Pulire il filtro ad intervalli regolari.

Imballaggio

 Conservare la scatola e il materiale di imballaggio originale poiché potrebbero servire in caso di spostamento dell'apparecchio. Per ottenere la massima protezione, imballare l'apparecchio nello stesso modo in cui è stato imballato in fabbrica.

Projettore LCD

 Il proiettore LCD è fabbricato con una tecnologia di alta precisione. Tuttavia sul proiettore LCD potrebbero apparire continuamente dei puntini neri e/o dei puntini luminosi (rossi, blu o verdi). Si tratta del risultato normale del processo di fabbricazione e non indica problemi di funzionamento.

Per rivenditori

Per un'installazione sicura, leggere attentamente queste Normative di sicurezza e il Manuale d'installazione incluso sul CD-ROM.

Sicurezza

- Non usare un cavo di prolunga di tensione nominale inferiore che potrebbe causare corti circuiti e infortuni.
- Per trasportare il proiettore, usare la maniglia apposita. Non afferrare altre parti del proiettore, in particolare l'obiettivo, né pizzicare le dita fra la maniglia, il pavimento e il proiettore.
- Nello spostare il proiettore installato sul pavimento, non pizzicare le dita fra l'unità e la superficie del pavimento.
- Prestare attenzione a non incastrare le dita nella ventola di raffreddamento.
- Non trasportare il proiettore con il mobile e il coperchio aperto.

Informazioni sull'installazione

- Quando il proiettore è montato sul soffitto, è necessario utilizzare per l'installazione il supporto di sospensione per proiettori Sony PSS-620.
- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria per evitare il surriscaldamento interno. Non mettere l'apparecchio su superfici (tappeti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende, tendaggi) che potrebbero bloccare le prese di ventilazione. Lasciare uno spazio di almeno 50 cm fra la parete e il proiettore. Considerare che il calore del locale sale verso il soffitto; verificare che la temperatura vicino alla posizione di installazione non sia eccessiva.
- Installare il proiettore sul pavimento o sul soffitto. Qualsiasi altra posizione di installazione causerebbe malfunzionamento, quale irregolarità dei colori o diminuzione della durata della lampada.
- Non installare l'unità in una posizione prossima a sorgenti di calore quali radiatori o condotti di aria, oppure in un luogo esposto alla luce solare diretta, a polvere o umidità eccessiva, vibrazione meccanica o urti.
- Per evitare la formazione di condensa, non installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura può salire rapidamente.
- Fissare saldamente il coperchio dell'unità per una installazione sul soffitto sicura.

Note sull'uso e sull'installazione

Installazione impropria

Non installare il proiettore nelle condizioni ambientali che seguono. Installazioni in tali condizioni potrebbero causare un malfunzionamento o guasto del proiettore.

Ventilazione insufficiente




- Consentire un'adeguata circolazione dell'aria per evitare il surriscaldamento interno. Non mettere l'apparecchio su superfici (tappeti, coperte, ecc.) o vicino a materiali (tende, tendaggi) che potrebbero bloccare le prese di ventilazione.
- Se l'ostruzione causa surriscaldamento interno, si attiva il sensore di temperatura e apparirà il messaggio "Temp. alta! Lamp. off 1 min.". L'alimentazione viene disinserita automaticamente dopo un minuto.
- Lasciare almeno 50 cm di spazio intorno all'apparecchio.
- Fare attenzione alle prese di ventilazione che potrebbero aspirare oggetti minuscoli come ad esempio un pezzo di carta.

Calore e umidità eccessivi



- Evitare di installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura o l'umidità è eccessiva o la temperatura è molto bassa.
- Per evitare la formazione di condensa, non installare l'apparecchio in un luogo in cui la temperatura può salire rapidamente.

Esposto a un flusso diretto di aria fredda o calda da un condizionatore



L'installazione in tale posizione potrebbe causare un malfunzionamento dell'unità a causa di condensazione dell'umidità o aumento della temperatura.

In prossimità di un sensore di calore o di fumo



Il sensore potrebbe non funzionare correttamente.

In presenza di molta polvere o molto fumo



Non installare l'apparecchio in un ambiente molto polveroso o fumoso. Diversamente il filtro dell'aria potrebbe intasarsi e causare un malfunzionamento o guasto dell'apparecchio. L'aria potrebbe non passare attraverso il filtro a causa della polvere e provocare un aumento della temperatura interna dell'apparecchio. Pulire il filtro periodicamente.

Uso a quote elevate

Se il proiettore viene usato a una quota di 1.500 m o superiore, attivare "Modo quota el." nel menu IMPOST. INSTALLAZIONE.

Se non viene impostato questo modo, quando il proiettore è usato a quote elevate potrebbero verificarsi effetti negativi, quali la diminuzione dell'affidabilità di determinati componenti.


Nota sullo schermo

Se si utilizza uno schermo con una superficie non uniforme, talvolta potrebbero apparire sullo schermo delle righe in funzione della distanza fra lo schermo e il proiettore o dell'ingrandimento dello zoom. Non si tratta di un guasto del proiettore.

Condizioni improprie

Non usare il proiettore nelle seguenti condizioni.

Non mettere l'unità verticale appoggiata su un lato.



Evitare l'uso quando l'apparecchio si rovescia sul lato. Ciò può compromettere il corretto funzionamento.

Non inclinare l'unità a destra o a sinistra.



Non usare l'unità inclinata più di 20 gradi. Non installare l'unità in posizioni diverse dal pavimento o soffitto. Tali posizioni di installazione potrebbero causare dei problemi.

Non ostruire le aperture di ventilazione.



Evitare di coprire le prese di ventilazione (scarico/aspirazione), altrimenti si può verificare il surriscaldamento interno.

Non mettere un ostacolo davanti all'objettivo.

Per non oscurare la luce durante la proiezione, non mettere alcun oggetto davanti all'obiettivo. Il calore dovuto alla luce potrebbe danneggiare l'oggetto. Per disattivare l'immagine, usare il tasto PIC MUTING sul telecomando.

Nota

Se si utilizza uno schermo con una superficie non uniforme, talvolta potrebbero apparire sullo schermo delle righe in funzione della distanza fra lo schermo e il proiettore o dell'ingrandimento dello zoom. Non si tratta di un guasto del proiettore.

警告

为减少火灾或电击危险,请勿让本 设备受到雨淋或受潮。

不要打开本机机壳,以免遭受电击。除非是本公司指定的合格技术员, 否则请勿进行维修。

本装置务必接地。

输出插座应安装于设备附近使用方 便的地方。

注意

如果更换为不当类型的电池,有发生爆炸的危险。

请根据使用说明书的指示处置用过的电池。

为了安全起见

请务必为投影机安装空气滤网。

警告

- 1 请使用符合各个国家相应安全规则的 认可电源线(3 芯主电源线)/ 设备 连接器/带有接地端点的插头。
- 2 请使用符合正确额定值(电压,电流)的电源线(3 芯主电源线)/设备连接器/插头。

如有关于使用上述电源线/设备连接器/插头的问题,请向专业服务人员询问。

警告

本机没有电源开关。

安装本机时,请在固定配线中加设易于使用的断电设备;将电源线连接到电源插座时,该电源插座必须设置在本机附近且易于使用。

如果在操作本机时发生故障, 请操作断 电设备将电源关闭, 或拔下电源线。

声明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

使用须知

警告

CD-ROM 中所含的安装手册是提供给经销商的。

如果客户进行本手册所述的安装,可能会出现事故,造成严重伤害。绝不允许自己进行安装。安装时,请务必向 Sony公司的经销商咨询。

安全须知

- 请检查本机的工作电压是否与当地的 供电电压一致。如果需要电压适配, 请向 Sony 公司的专业技术人员咨询。
- 万一有液体或固体落入机壳内,请拔下本机的电源插头,并请Sony公司专业技术人员检查后再使用。
- 几天不使用本机时,请将本机的电源 插头从墙上电源插座拔出。
- 拔电源线时,请手持插头将其拔出。 切勿拉扯电线本身。
- 墙上电源插座应安装于本机附近使用 方便的地方。
- 本机与墙上电源插座相连时,并未与 交流电源断开,即使本机已关闭也是 如此。
- 投影灯点亮时, 请勿直视透镜。
- 不得将手或物体放置在通风孔附近一 吹出的空气是热的。
- 在调节投影机的高度时,请小心勿使 调节器压住您的手指。请不要在调节 器伸出的状态下用力按压投影机的顶 部。

照明须知

- 为获得最佳图像,不可使屏幕正面暴露在直射光线或阳光之下。
- 建议使用吊装聚光灯。请用灯罩遮住 萤光灯以免对比度降低。
- 用不透光的帷幕遮住面对屏幕的所有窗户。
- 最好将投影机安装在地板和墙壁都不 是反光材料制成的房间内。如果地板 和墙壁是反光材料制成的,尽量将地 板和壁纸的颜色改为暗色的。

防止内部聚热须知

- 在使用控制面板或遥控器上的I/心键关闭电源后,如果冷却扇仍然处于运行状态,不得将本机与墙上电源插座断开。
- 如果冷却扇仍然处于运行状态,不得 将交流电源与墙上电源插座断开。(致 经销商)

小心

投影机的前面装备有通风孔 (进气)和通风孔 (排气)。请勿堵塞或将任何物品放在通风孔旁边,否则可能发生内部聚热,使图像质量下降或投影机受损。

清洁须知

- 为使机壳外观一往如新,请定期用软布清洁。顽固的污迹可用稍蘸中性洗涤剂的布擦除。切勿使用稀释剂、汽油或抛光剂等强性溶剂,否则会损坏机壳。
- 请勿触摸透镜。请用柔软的干布擦除 透镜上的灰尘。请勿使用湿布、洗涤 剂或稀释剂。
- 请定期清洁滤网。

重新包装须知

 请保存原有的包装箱和包装材料,以 便在运输设备时可随时使用。为尽量 保护好机体,请用出厂时使用的包装 箱重新包装本机。

关于液晶显示投影机

 本 LCD 投影机采用高精密度技术制造。 然而,可能会在 LCD 投影机的图像上 持续显示微小的黑点和/或亮点(红 色、蓝色或绿色)。这是制造过程中的 正常结果而并非表明出现了故障。

致经销商

为了安全安装,请仔细阅读本安全规则 和包含于 CD-ROM 中的安装手册。

安全须知

- 避免使用带低压限制的延长线,否则可能造成短路和人身事故。
- 要搬运投影机,务必使用搬运把手。
 不要握持投影机的其他部分,尤其是

透镜,也不要将手指卡入把手、地板 和投影机之间。

- 在移动安装于地板上的投影机时,不要将手指卡入装置和地面之间。
- 小心避免将手指卡入冷却扇中。
- 投影机箱打开和箱盖打开时,不得搬运投影机。

安装须知

- 将投影机安装在天花板上时,必须使用 Sony PSS-620 投影机悬挂支撑。
- 保证通风良好以免内部热量聚积。请勿将本机放置在可能堵塞通风孔的(地毯、毛毯等)表面或(窗帘、帷幕等)物品附近。请在墙壁和投影机之间留出大于50 cm 的空间。房间热度升至天花板时应加以注意;检查安装位置附近的温度是否过高。
- 将投影机安装在地板上或天花板上。 安装在其他位置会造成故障,如颜色 不规则或缩短投影灯寿命。
- 不得将本机安装在靠近电暖炉或排气管等热源的位置,也不得放置于易受阳光直射、灰尘过多、潮湿、机械振动或冲击的位置。
- 为避免湿气凝结,请勿将本机安装在温度可能迅速升高之处。
- 当安装至天花板时,务必牢牢固定箱盖。

有关安装和使用的注 意事项

不当安装

请不要在下列情况下安装投影机。**这样 的安装可能会引起故障或损坏**投影机。

通风不良




- 保证通风良好以免内部热量聚积。请勿将本机放置在可能堵塞通风孔的(地毯、毛毯等)表面或(窗帘、帷幕等)物品附近。
- 当由于障碍物堵塞通风孔而造成内部 热量聚积时,温度传感器将会工作并 显示"操作温度过高!将在1分钟之 后关灯机。"信息。电源将在1分钟之 后自动关闭。
- 请在本机周围留出 50 cm 以上的空间。
- 小心通风孔可能会吸入微小物体,例如纸屑等。

高温和高湿度



- 勿将本机安装在温度或湿度极高,或温度极低之处。
- 为避免湿气凝结,请勿将本机安装在 温度可能迅速升高之处。

受空调的冷暖风直接吹拂的地方



在这样的场所安装可能会由于湿气凝结或温度升高而导致本机故障。

热源或烟雾传感器附近



可能会引起传感器的误动作。

多尘、多烟雾的地方



勿将本机安装在多尘或多烟雾的环境中。否则,空气滤网会被堵塞,并可能导致本机故障或损坏。灰尘会阻挡空气透过滤网,从而可能导致投影机内部温度升高。请定期清洁空气滤网。

在高海拔地区使用

当在海拔 1500 m以上的高度使用投影机时,请将安装设定菜单中的 "高海拔高度模式"打开。当在高海拔地区使用投影机时,如果没有设定此模式,可能会产生不良的影响,诸如降低某些组件的可靠性。


关于屏幕的注意事项

当使用表面不平整的屏幕时,根据屏幕 与投影机之间的距离或变焦放大倍数的 不同,偶尔可能会在屏幕上出现条纹图 案。这并非投影机的故障。

不适环境

请勿在下列情况下使用投影机。

请不要将本机侧放。



勿将本机在倒至一边的情况下使用。否 则可能引起故障。

请不要向右或向左倾斜本机。



当本机倾斜超过 20 度时,请勿使用。请 勿将本机安装在地板或天花板以外之 处。这些安装方式可能会导致发生故 障。

请不要堵塞通风孔。



勿用物品盖住通风孔 (排气/进气); 否则,内部热量会聚积。

请不要在镜头面前放置遮挡物品。

请勿在投影期间在镜头面前放置可能会 遮挡光线的物品。 来自光线的热量可能 会造成物品损坏。 按遥控器上的 PIC MUTING 键消除图像。

沣

当使用表面不平整的屏幕时,根据屏幕与 投影机之间的距离或变焦放大倍数的不 同,偶尔可能会在屏幕上出现条纹图案。 这并非投影机的故障。